Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Anweisung Nr.	Version	Art.- Nr.
31414325	1.0	31414323

Stossfängerschutz




IMG-382970

© Volvo Car Corporation

Material	
Bezeichnung	Bestellnr.
Isopropanol	1161721


Ausrüstung



IMG-244945



IMG-397698



IMG-382971

Informationen

1

Vor Beginn der Montage ist die gesamte Anweisung durchzulesen.

Anmerkungen und Warnhinweise dienen Ihrer Sicherheit und einer Minimierung der Gefahr, dass Teile bei der Montage beschädigt werden.

Vor Beginn der Montage ist sicherzustellen, dass alle in der Anweisung angegebenen Werkzeuge griffbereit sind.

Einige Schritte der Anweisung werden ausschließlich durch Abbildungen beschrieben. Komplexere Schritte werden von einem Text begleitet.

Bei eventuellen Problemen mit der Anweisung oder dem Zubehör bitte an den ortsansässigen Volvohändler wenden.

Bedingungen

2


Beim Anbringen muss das Fahrzeug eine Temperatur von mindestens +20° C aufweisen.

Nach der Montage darf das Fahrzeug 48h lang nicht gewaschen werden.

Nach der Montage darf das Fahrzeug 2h lang nicht bewegt werden.

Symbolische Farben

3



IMG-363036

Hinweis!
Die Farbkarte zeigt (als Farbausdruck und in der elektronischen Version) die Bedeutung der verschiedenen Farben, die für die Abbildungen der Methodenschritte eingesetzt werden.


- wird für hervorgehobene Teil verwendet. Mit diesen Teilen muss etwas ausgeführt werden.
- Werden als zusätzliche Farben verwendet, wenn weitere Teile abgebildet oder unterschieden werden müssen.
- Wird für Befestigungselemente verwendet, die abmontiert bzw. montiert werden sollen. Es kann sich um Schrauben, Clips, Steckverbinder etc. handeln.
- wird verwendet, wenn ein Teil nicht komplett vom Fahrzeug entfernt wird, sondern beiseite gehängt wird.

© Volvo Car Corporation

- wird für Standardwerkzeug und Spezialwerkzeug verwendet.
- wird als Hintergrundfarbe für Fahrzeugteile verwendet.


Montage von Zubehör

4



IMG-382972

5




IMG-382974

Die Fläche reinigen.

Trocknen lassen.

Verwenden:: 1161721, Isopropanol


6



IMG-383164

Den Schutzfilm nach vorn biegen


7



IMG-383128

Bauteil aus dem Zubehörsatz anbringen.


8



IMG-396915


Hinweis!
Der Stoßstangenschutz darf nicht so montiert werden, dass er über den Radius reicht.

9



IMG-397576


10



IMG-383153

Mit einem geeigneten Klebeband die Mitte kennzeichnen.


11



IMG-383152


Den Stoßstangenschutz mit Hilfe der Klebebandstücke und der Maßangaben in der Abbildung zentrieren.

© Volvo Car Corporation

12 

IMG-383009


Tape verwenden

13 

IMG-383196


Den Schutzfilm entfernen.

© Volvo Car Corporation

14 


IMG-383203

Den Schutzfilm entfernen.

15 

IMG-383010

Den Stoßstangenschutz über die gesamte Fläche von Hand ordentlich gegen die Stoßstangenverkleidung festdrücken.

16 

IMG-397558

Den Schutzfilm entfernen.

© Volvo Car Corporation

© Volvo Car Corporation